Spécification environnementale

1. Température de fonctionnement.Plage d'humidité : Température : -10~+70°C

Humidité : 15%~90%RH

2. Température de stockage.Plage de température : -10~+80°C

Humidité : 15%~90%RH

Spécifications électriques

Protection contre l'inversion de polarité : Circuit ouvert lorsque Vcc et GND sont inversés.

Le circuit sera endommagé après 3 secondes lorsque Vcc et GND seront inversés.

2. Résistance d'isolation o Au moins 10 MΩ à 500 VDC entre le boîtier et les deux fils conducteurs

3. Rigidité diélectrique o Résiste à 500 VAC pendant 1 minute 1mA entre le boîtier et les deux fils conducteurs

Utilisation et installation du produit :

Le ventilateur est fixé et installé avec des vis.Avant utilisation, veuillez vous assurer que le ventilateur est connecté au tension nominale indiquée sur l'étiquette et assurez-vous que VCC et GND sont correctement connectés !

Avertissement

1.Nous ne garantirons pas les produits si l'utilisation de nos produits dépasse les limites prévues.

qui est spécifié dans cette spécification.

2. En cas de modification des spécifications indiquées dans ce document, un avis écrit est requis.

avance.

3. Veuillez ne pas toucher la turbine avec la pression et ne jamais utiliser le ventilateur avec un fil de connexion.

Le roulement et le fil de connexion peuvent être endommagés.

4.Aucune garantie sur les produits contre les problèmes de sécurité ou les défaillances causées par la poussière ou les chutes.

d'eau ou d'insectes.

5. S'il existe des données ou des documents connexes qui diffèrent de cette fiche technique, cette fiche technique est la

référence de principe.

6. Veuillez ne pas utiliser le ventilateur dans un environnement contenant des gaz ou des liquides corrosifs ou tout gaz nocif.

7. Lors de l'installation du ventilateur, veuillez prêter une attention particulière aux éventuelles alertes causées par

Vibration de résonance et choc.

Il est très important de signaler qu'il faut éviter de tomber d'une hauteur de 60 cm lors de tout mouvement ou...

opération, cela affectera l'équilibre de la lame.En particulier, la structure à roulements à billes est évitée pour éviter toute chute.

en bas.

9. Le couple de serrage de la vis qui fixe le cadre ne doit pas dépasser 4 kg.

10. Veuillez ne pas toucher la lame lorsque le ventilateur est en marche à pleine vitesse, soyez prudent lors de son utilisation.

Attention à vos doigts

konorneckne cneunnkann

peqmeT CoCTOHNe

1. nana3oH paoue♫temnepatypbl BnaHoctn: Temnepatypa: -10~+70°C

BnakHOCTb : 15%~90% d'humidité relative

2. Conditions de stockage : -10 à +80°C

BnakHOCTb : 15%~90% d'humidité relative

Gnektpnyeckne cneynnaynn

pemeT CoCTOHne

1.3awnta ot nonaphoctn o epeknioyehne Vcc n GnD npnbout k pa3pbiBy uenn Cxema cropnT epe3 3 cekyHbl, ora Vcc n GND nomehaHbl mecTamn

2.ConpotnBnehne n3onaynn He meHee 10 mom npn 500 B noctoahhoro Toka mexay kopnycom n oonMn npoBoamn

3. nənetpnecka npoHocTb: BbiepBaet 500 B nepemeHHoro Toa B teeHne 1 Mnhytbl meky kopnycom n oenmn knnamn npoboa npn Toke 1 mA.

Ncnonb3oBaHne ycTaHoBka npoykta:

Behtnnatop 3akpenneh yctahoBneh Bhtamn.epe ncnonb3oBahnem yentecb, uto BeHtnaop nokioeh K Homanbhomy Hanpaeio, ya3aomy ha npe, o VcC n GNd npabnnibho coenhehbi!

penynpekehne

1.Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment le faire.

Orpahneh, d'accord, j'espère que tu comprends.

2.B cnyuae n3mee ca, yaao B aom oyee, tpeyec

npeaBapntenibhoe nncbmehhoe ybeomnehne.

3. oxanyŭcta, il ne peut pas faire de connexion avec moi, il ne peut pas le faire.

nepehocnte Behtnnatop c npoBoom.Пloqwnnhnk npobo moryt bitb noBpekehbl.

4.Le rapaHtn Ha npoyμio B oTHoweHnn nponem c e3onacHoctblo nN

hencnpabhocte, bbl3Bahhbix ▒bilıiblo, kannяM Bobl nлn hacekombimn.

5.Ecnn ectb ae-nno abie nn conytctbyiowa okymehta, otnnhbie ot

Ahho cea.aa a Bn cobim abim

AOKyMeHTOM.

6. Le produit n'est pas très bon, il n'est pas bon du tout.

Knkoctmn nnn nlobim bpehbimn raamn.

7. pn yctahoBke BeHtnatopa yennte ocooe bHnmaHne Bo3moHbim nomexam,

Bbl3Bahhbim pe3oHahcHo bnpane yapamn.

8.Oehb Baho contb, uto nn niobix nepemeehax nn onepaax cneyet

La longueur du produit est de 60 cm, il doit donc être fabriqué d'une certaine manière.

J'espère que vous pourrez trouver une solution à ce problème.

9.Kpytawn momet Ba, ncnpyıoero pamy, he oneh npeBbiwatb 4 kr.

10. oxanyŭcta, il ne peut pas être utilisé avec Bio 3, il est inutilisable.

ckopocTn, ynbte octopohbl, Bawn nanbbl.

환경 사양

아이템 E

1. 온도 Heqiu 범위 :-10~+70°C

Humidité : 15%~90%RH

2. 온도 범위 :-10~+80°C

Humidité : 15%~90%RH

전기 사양

N° E

1.OVccGND 교환되면 개방 회로

GD 후에 회로

À l'extérieur 소손됩니다.

2. 절연 ▮ 케이스와 두 25 와이어 000 최소 10M Ω

3. 유전 강도: 본체와 두 23 와이어 Le modèle est O500VAC1mA 1mA.

Liu Ku est doué pour pleurer fort.

팬은 personne 고정 및 설치됩니다. 사용 전에 팬이 라벨에 personne 정격 전압에 연결되었는지 확인하고 VCCGND 올바르게 연결되었는지 확인하세요!

Ouvrier

N° 1 제품의 적용0Un.▒▒경세서에 규정된 한계를 초과할 경우, 우리는 제품을 보증하지 않습니다.

2. Oui, c'est une personne. 사양이 변경되는 Appel, 사전에 Ouvrier 요청합니다.

3. 압력으로 건드리지 Santé humaine, café 2 와이어로 Ouvrier 다니지 Personne. 어링과 2 와이어가 손상될 Un 있습니다.

4. Oui, 물방울 또는 Mangdan 인한 안전 Oui. 또는 고장에 CHH 제품에 대한 0 없습니다.

5.0 데이터 시트와 다른 데이터나 관련 C'est le public, 0 E personnes le matin. 참 Ouvrier 자료입니다.

6. 부식성 가스 brut 액체, E 유해 Suzhong 환경에서는 Café 사용하지 Appeler quelqu'un

.

7. Homme 진동과 Dan 인한 잠재적 문제에 CH est un être humain.

8,60 cm0 personnes 운동이나 작동 \ 떨어뜨리는 것을 피하는 0 매우 .0

는 블레이드의 균형에 영향을 D'accord, dix. 있습니다. Chang Ke Jing 베어링 Sain 떨어뜨리는 것을 절대 피해야 합니다.

프레임을 고정하는 Une personne laide meurt 4Kkg 초과해서는 안 됩니다.

10. 팬이 CH Jinqiu 돌아갈 때는 날개를 만지지 [redacted] 조심하세요.

Spécification environnementale

État de l'article

1.Température de fonctionnement Plage d'humidité Température : -10~+70°C

Humidité : 15%~90% RH

2.Plage de température de stockage : -10 à +80°C

Humidité : 15%~90% RH

Spécifications électriques

Rapport d'articles

1.Protection contre l'inversion de polarité O Court-circuit lorsque Vcc et GND sont inversés

◯ Le circuit s'allumera après 3 secondes.

s'enfaneuille lorsque Vcc et GND sont inversés

2.Résistance d'isolement d'au moins 10 MΩ à 500 VDC entre le boîtier et les deux composants.

Câblage

3.Rigidité diélectrique : Résiste à 500 VAC pendant 1 minute avec 1 mA entre le boîtier et les deux composants.

Câblage

Utilisation et installation du produit :

Le ventilateur est fixé avec des vis et installé.Avant utilisation, veuillez vous assurer que...

que le ventilateur est connecté à la tension nominale indiquée sur l'étiquette et que les bornes VCC et GND

sont correctement connectés !

Avertissement

1.Nous ne garantissons pas les produits si l'utilisation de nos produits contrevient aux dispositions de ce document.

Dépasse la limite spécifiée.

2.En cas de modification des spécifications décrites dans ce document, une notification écrite

Une notification est attendue à l'avance.

3.Veuillez ne pas toucher la turbine sous pression et ne jamais mettre le ventilateur en contact avec elle.

Câble de connexion.Le stockage et le câble de connexion pourraient être endommagés.

4.Aucune garantie pour les produits concernant les problèmes de sécurité ou les défauts causés par

De la poussière, des cascades ou des insectes sont à l'origine de cela.

5.S'il existe des données ou des documents connexes qui diffèrent de cette fiche technique différencier.Cette fiche technique est la référence principale.

6.Veuillez ne pas utiliser le ventilateur à proximité de gaz corrosifs ou Liquides ou gaz nocifs.

7.Lors de l'installation du ventilateur, faites particulièrement attention aux éventuelles... Indications de vibrations et d'impacts de résonance.

8.Il est très important de noter que l'appareil ne doit pas être retiré pendant un mouvement ou une opération. Il faudrait le laisser à une hauteur de 60 cm, car cela maintiendra l'équilibre de la lame provoquerait un handicap.En particulier, il faut éviter une dégradation de la structure du roulement à billes. en devenant.

9.Le couple de serrage de la vis utilisée pour fixer le cadre ne doit pas être de 4 kg. dépasser.

10.Veuillez ne pas toucher la pale du ventilateur lorsque celui-ci fonctionne à pleine vitesse. Faites attention à vos doigts.

Spécification environnementale

Objet État

1.Température de fonctionnement.Plage de température et d'humidité : -10~+70°C

Humidité : 15%~90% RH

2.Température de stockage.Plage de température : -10~+80°C

Humidité : 15%~90%RH

Spécifications électriques

État de l'article

1. Protection contre l'inversion de polarité Le circuit est ouvert lorsque Vcc et GND sont commutés.

Le circuit sera hors service après 3 secondes.

lorsque Vcc et GND sont inversés

2. Résistance d'isolation Au moins 10M Ω à 500 VdC entre le boîtier et les deux fils

3.Résistance diélectrique : résiste à 500 VAC pendant 1 minute, 1 mA entre le boîtier et les deux fils.

Utilisation et installation du produit :

Le ventilateur est fixé et installé avec des vis.Avant utilisation, vérifiez si le ventilateur est connecté à la tension nominale indiquée sur l'étiquette et assurez-vous que VcC et GND sont connecté correctement !

Avis

Nous ne garantirons pas les produits si l'utilisation de nos produits dépasse la limite. spécifié dans cette spécification.

2. En cas de modification des spécifications indiquées dans ce document.Une demande est faite pour un. communication écrite à l'avance.

3.Veuillez ne pas toucher la turbine avec force et ne jamais transporter le ventilateur avec le fil argenté.0 Le roulement et le fil d'argent peuvent être endommagés.

4. Aucune garantie sur les produits en cas de problèmes de sécurité ou de défauts causés par l'utilisateur. À cause de cela, il reste de l'eau ou des insectes.

5.S'il existe des données ou des documents liés à cette fiche technique qui sont différents.Esta

La fiche technique est la référence principale.

6.Veuillez ne pas utiliser le ventilateur dans des environnements contenant des gaz, des liquides ou tout autre matériau corrosif.

type de gaz nocif.

7. Lors de l'installation du ventilateur, soyez attentif aux éventuels avertissements causés pai

Résonance et vibration d'impact.

8. Il est très important de vous informer que vous devez éviter de tomber d'une hauteur de 60 cm pendant toute activité.

Mouvement ou opération, cela affectera l'équilibre de la lame.Surtout la structure de

Il faut empêcher les roulements à billes de tomber.

9.Le couple de serrage de l'écrou qui fixe le cadre ne doit pas dépasser 4 kg.

10.Veuillez ne pas toucher la lame lorsque le ventilateur fonctionne à pleine vitesse.

rapidité, prudence lors de l'utilisation, attention à vos doigts

Spécifications environnementales

Élément Condition

1.Plage de température et d'humidité de fonctionnement Température : -10~+70°C

Humidité : 15% ▯ 90% HR

2.Plage de température de stockage Température : -10 à +80° C

Humidité : 15 % à 90 % HR

Spécifications électriques

Article État

1.Protection contre l'inversion de polarité O Circuit ouvert si Vcc et GND sont inversés

O Le circuit sera brûlé après 3 secondes lorsque Vcc et GND sont inversés

2.Résistance d'isolement : Au moins 10 M Ω a 500 VdC entre le boitier et les deux fils conducteurs

3.Résistance diélectrique : Supporter 500 VAC pendant 1 minute avec 1 mA entre le boitier et les deux fils conducteurs

Utilisation et installation du produit :

Le ventilateur est fixé et installé avec des vis.Avant utilisation, veuillez vous assurer que le ventilateur est connecté a la tension nominale indiquée sur l'étiquette et vérifier que VcC et GND sont correctement connectés !

Avertissement

1.Nous ne garantissons pas les produits si leur application dépasse les limites spécifiées dans cette spécification.

2.En cas de modifications des specifications indiquées dans ce document, une notification ecrite est requise à l'avance.

3.Veuillez ne pas toucher l'impulseur sous pression et ne jamais transporter le ventilateur avec le fil de cable.Les roulements et le fil de cable pourraient etre endommagés.

4.Aucune garantie n'est offerte sur les produits contre les problèmes de sécurité ou les pannes

causés par la poussière de poudre, la chute d'eau ou les insectes.

5.Si des donnees ou des documents connexes different de cette fiche technique, celle-ci constitue la référence principale.

6.Veuillez ne pas utiliser le ventilateur dans un environnement contenant des gaz ou liquides corrosifs ou tout autre gaz nocif.

7.Lors de l'installation du ventilateur, veuillez accorder une attention particulière aux éventuelles vibrations de résonance et aux chocs pouvant survenir.

Il est très important de noter qu'il faut eviter de tomber d'une hauteur de 60 cm lors de tout mouvement ou opération, car cela pourrait affecter l'équilibre de la lame.En particulier, il faut absolument éviter de laisser tomber la structure à roulement à billes.

Le couple de la vis qui verrouille le cadre ne doit pas dépasser 4 Kg.

10.S'il yous plat, ne touchez pas la lame lorsque le ventilateur fonctionne a pleine vitesse, soyez prudent avec vos doigts.

Spécifications environnementales

Élément de condition

1.Plage de température et d'humidité.Température de fonctionnement : -10~+70°C

Humidité : 15%~90% HR

2.Stockage temporaire.Plage de température : -10~+80°C

Humidité : 15%~90% HR

Spécifications électriques

État de l'article

1.Protection contre l'inversion de polarité ou circuit ouvert lorsque Vcc et GND sont inversés.

Le circuit se brûlera après 3 secondes.

lorsque Vcc et GND sont inversés

2. Résistance d'isolation : Au moins 10MΩ à 500 VCC entre le boîtier et les deux câbles.

3.Résistance diélectrique : Supporter 500 VAC pendant 1 minute avec 1mA entre le boîtier et les deux câbles de connexion

Utilisation du produit et installation:

Le ventilateur est fixé et installé avec des vis.Avant de l'utiliser, assurez-vous que le

Assurez-vous que le ventilateur est connecté à la tension nominale indiquée sur l'étiquette et vérifiez que VcC et

Assurez-vous que le GNd est correctement connecté !

Avertissement

Nous ne garantirons pas les produits si leur application dépasse les limites spécifiées dans ce document.

spécification.

2. En cas de modification des spécifications spécifiées dans ce document, une demande est requise.

notification écrite à l'avance.

3.Veuillez ne pas toucher la turbine sous pression et ne jamais transporter le ventilateur avec son câble.

connexion.Les roulements et le câble de connexion peuvent être endommagés.

4. Aucune garantie sur les produits en cas de problèmes de sécurité ou de défauts causés par poussière, chutes d'eau ou insectes.

5.S'il existe des données ou des documents pertinents autres que ceux de cette brochure technique.Ceci

La brochure technique est la référence principale.

6.Veuillez ne pas utiliser le ventilateur dans des environnements contenant des gaz ou des liquides corrosifs ou tout autre

gaz nocif.

7. Lors de l'installation du ventilateur, soyez très attentif aux éventuelles avertissements.

causés par des vibrations résonantes et des chocs.

8.Il est très important de noter qu'il faut éviter de tomber d'une hauteur de 60 cm pendant

Tout mouvement ou opération, car cela affectera l'équilibre de la lame.Surtout,

Il faut éviter que la structure des roulements à billes tombe.

La paire d'écrous qui fixe le cadre ne doit pas dépasser 4 kg.

10.Veuillez ne pas toucher la pale lorsque le ventilateur fonctionne à pleine vitesse, merci.

Faites attention à vos doigts.

Spécifications environnementales

État de l'article

1.Plage de température et d'humidité de fonctionnement Température : -10~+70°C

Humidité : 15%~90% RH

2.Plage de température de stockage : -10~+80°C

Humidité : 15%~90% H.R.

Spécifications électriques

État de l'objet

1.Protection contre l'inversion de polarité ou circuit ouvert lorsque Vcc et GND sont inversés

Le circuit se détériorera après 3 secondes lorsque Vcc et GND sont inversés

2.Résistance d'isolation Au moins 10 MΩ à 500 VDC entre le boîtier et les deux fils de connexion

3.Résistance diélectrique : résiste à 500 VAC pendant 1 minute avec 1 mA entre le corps et les deux fils. connexion

Utilisation et installation du produit :

Le ventilateur est fixé et installé avec des vis.Avant utilisation, assurez-vous que le ventilateur est connecté à la tension nominale indiquée sur l'étiquette et vérifiez que VCC et GND sont Correctement connecté !

Avertissement

Nous ne garantirons pas les produits si l'application dépasse les limites spécifiées dans cette spécification.

2.En cas de modification des spécifications indiquées dans ce document, une notification est requise. écrit à l'avance.

3.Veuillez ne pas toucher l'hélice avec force et ne jamais porter le ventilateur en utilisant le cordon de connexion.Le roulement et le câble de connexion peuvent être endommagés.

4. Aucune garantie sur les produits contre les problèmes de sécurité ou les dysfonctionnements causés par poussière, gouttelettes d'eau ou insectes.

5.S'il existe des données ou des documents liés à cette fiche technique autres que cette fiche technique, cette fiche technique

C'est la référence principale.

6.Veuillez ne pas utiliser le ventilateur dans des environnements contenant des gaz, des liquides ou toute autre substance corrosive.

substance nocive.

7. Lors de l'installation du ventilateur, faites particulièrement attention aux éventuelles notifications.

causé par des vibrations de résonance et des impacts.

Il est très important de noter qu'il faut éviter de tomber d'une hauteur de 60 cm pendant toute activité.

mouvement ou opération, car cela affectera l'équilibre de la lame.En particulier, il provient de

empêcher la structure à roulement sphérique de tomber.

9.Le couple de serrage de la vis qui fixe le cadre ne doit pas dépasser 4 kg.

10.Veuillez ne pas toucher la lame lorsque le ventilateur fonctionne à pleine vitesse, soyez prudent.

à portée de vos doigts.

/

Spécification environnementale

État de l'article

1.Plage de température de fonctionnement Humidité : Température : -10~+70°C

Humidité : 15%~90%RH

2.Plage de température de stockage : -10~+80°C

Humidité : 15%~90%RH

Spécifications électriques

PositionÉtat

1.Protection contre l'inversion de polarité O Interruption du circuit lorsque Vcc et GND sont inversés

Le circuit sera endommagé après 3 secondes lorsque Vcc et GND seront inversés.

2.Résistance d'isolation : au moins 10M Ω à une tension de 500 VDC entre le châssis central et les deux parties.
par des câbles

3.Isolation diélectrique : Résiste à 500 VAC pendant 1 minute avec un courant de 1 mA entre les bornes.
le boîtier et les deux câbles

Utilisation et installation du produit :

La traverse est fixée et installée avec des vis.Avant utilisation, assurez-vous que le ventilateur est
Connecté à la tension nominale indiquée sur l'étiquette et VCC et GND sont correctement connectés !

Avertissement

1.Nous ne garantissons pas les produits si leur utilisation dépasse la période spécifiée dans cette spécification.
limitation.

2.En cas de modification des spécifications indiquées dans ce document, veuillez fournir un avis écrit.
avertissement à l'avance.

3.Veuillez ne pas toucher le ventilateur lorsqu'il est sous pression et ne le transportez jamais par son cordon.
La rotation et le câble peuvent être endommagés.

4.Aucune garantie pour les produits concernant les problèmes de sécurité ou les dysfonctionnements.
causé par la poussière, les gouttelettes d'eau ou les insectes.

5.En cas de données ou de documents connexes qui diffèrent de ceux-ci
fiche technique, cette fiche technique sert de référence de base.

6.Veuillez ne pas utiliser le ventilateur dans un environnement contenant des gaz, des liquides ou toute autre substance corrosive.
szkodliwym gazem.

7.Lors de l'installation du ventilateur, faites particulièrement attention aux éventuels avertissements causés par
résonance des vibrations et des chocs.

8.Il est très important de vous informer que vous devez éviter de tomber d'une hauteur de 60 cm pendant
tous les mouvements ou opérations, car cela affectera l'équilibre de la lame.Évitez surtout
déformation de la structure avec roulements à billes.

9.La valeur du couple lors du serrage de la vis qui fixe le cadre ne doit pas dépasser 4 kg.

10.Veuillez ne pas toucher la lame lorsque le ventilateur fonctionne à pleine vitesse, elle est tranchante, veuillez donc protéger vos doigts.

Définition de mon environnement

Article État

1.Basse température.Température de fonctionnement moyenne T : -10~+70°C

Humidité : 15%~90%RH

2.Plage de température de charge : -10~+80°C

Humidité relative : 15%~90%RH

Électrifié, technologisé et médicalisé

Statut de l'article

1.Protection contre les inversions de polarité, alimentation ouverte, lorsque Vcc et GND sont inversés

La lumière s'éteint 3 secondes après Vcc.

et le GND est modifié

2.Résistance d'isolement d'au moins 10M Ω 500 VDC. Connecter et égaliser les conducteurs.

vahel

Résistance diélectrique 500 VAC 1 minute, tension de 1 mA et entre les conducteurs des deux fils.

Utilisation et installation du produit :

Ventilateur installé avec système de ventilation.Non utilisé avant le retour, climatiseur déconnecté.

L'étiquette est marquée avec pingega et le VCC et le GND sont correctement connectés !

Hoiatus

1.Je ne garantis pas les produits s'ils sont utilisés d'une manière qui contrevient aux restrictions qui y sont spécifiées.

dans la spécification.

2.En cas de modification des spécifications, celle-ci doit être notifiée par écrit aux fins de la budgétisation

3.Alimentation électrique, moteur, pédale, frein, câble d'accélérateur, carte de commande d'accélérateur, etc.

Le panneau de commande et le câble d'alimentation pourraient être endommagés.

4.Eitagaerida,ettevötjatagabtoodeteturvalisustpooristkorvale,veekantivöikääritöbetöttu

en raison des problèmes et de la diversité.

5. Dans certains cas, les données diffèrent des données fournies, ou la documentation est liée. Voir ici.

andmekandj est le personnage principal

6.Veuillez utiliser un gaz corrosif dans la zone d'échange, car le gaz liquide est plus nocif.

7.Lors de l'installation, faites particulièrement attention aux éventuels phénomènes électriques, qui peuvent

Partiellement dû aux synchro-vibrations et au glissement latéral.

8.Il est important de savoir comment éviter de tomber d'une hauteur de 60 cm sur une porte qui se referme.

pendant le fonctionnement, car il ajuste l'équilibre de la pale.Cas extrêmement rare d'allongement de la structure pallipuffing.

9.Le tendeur, qui fixe les cadres, ne doit pas dépasser 4 kg.

10.Ne vous inquiétez pas, lorsque le contrôle de vitesse de la pompe fonctionne, vous êtes en sécurité, vous ne vous blesserez pas, vous êtes en sécurité, vous ne vous blesserez pas.

part en voiture