英语
NAIL POLISHER



Long press to power on/off, short press to pause

Product Specifications

Product Name: Nail Polisher
Model Number: GLX-019
Rated Power: Approx. 1.7W
Rated Input Voltage: DC5V
Battery Capacity: 1600mAh
Main Unit Dimensions: Approx. 146mm × 73mm
Handle Dimensions: Approx. 130mm × 20.5mm
Charging Port: Type-C

Instructions for Use

1. Connect the handle cable between the main unit and handle.
2. Press the power button to turn on. Rotate the dial to adjust to your desired speed.
3. Press the directional button to select the preferred rotation direction.



Grind and smooth to remove gel residue and stains | Buff nails after trimming for a smoother, flatter finish | Cuticle care | Polish and refine

德语
Nagelfeilenstift



Langes Drücken zum Ein-/Ausschalten, kurzes Drücken zum Anhalten

Produktspezifikationen

Produktname: Nagelfeilenstift
Modellnummer: GLX-019
Nennleistung: ca. 1,7 W
Nenn-Eingangsspannung: DC5V
Batteriekapazität: 1600 mAh
Abmessungen des Hauptgeräts: ca. 146 mm × 73 mm
Abmessungen des Griffs: ca. 130 mm × 20,5 mm
Ladeanschluss: Typ C

Gebrauchsanweisung

1. Verbinden Sie das Griffkabel zwischen dem Hauptgerät und dem Griff.
2. Drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät einzuschalten. Drehen Sie den Drehknopf, um die gewünschte Geschwindigkeit einzustellen.
3. Drücken Sie die Richtungstaste, um die gewünschte Drehrichtung auszuwählen.



Schleifen und glätten Sie Ihre Nägel, um Geröckstände und Flecken zu entfernen. | Polieren Sie Ihre Nägel nach dem Kürzen, um ein glatteres, ebenmäßigeres Finish zu erzielen. | Nagelhautpflege | Polieren und verfeinern

法语
Lime à ongles stylo



Appui long pour allumer/éteindre, appui court pour mettre en pause

Spécifications du produit

Nom du produit : Lime à ongles stylo
Numéro de modèle : GLX-019
Puissance nominale : environ 1,7 W
Tension d'entrée nominale : 5 V CC
Capacité de la batterie : 1600 mAh
Dimensions de l'unité principale : environ 146 mm × 73 mm
Dimensions de la poignée : environ 130 mm × 20,5 mm
Port de chargement : Type-C

Mode d'emploi

1. Connectez le câble de la poignée entre l'unité principale et la poignée.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil. Tournez le cadran pour régler la vitesse souhaitée.
3. Appuyez sur le bouton directionnel pour sélectionner le sens de rotation souhaité.



Poncez et lissez pour éliminer les résidus de gel et les taches. | Polissez vos ongles après les avoir coupés pour obtenir un fini plus lisse et plus plat. | Soin des cuticules. | Polissez et affinez.

意大利语
Penna lima per unghie



Premere a lungo per accendere/spegnere, premere brevemente per mettere in pausa.

Specifiche del prodotto

Nome del prodotto: Penna lima per unghie
Numero di modello: GLX-019
Potenza nominale: circa 1,7 W
Tensione di ingresso nominale: DC5V
Capacità della batteria: 1600 mAh
Dimensioni dell'unità principale: circa 146 mm × 73 mm
Dimensioni dell'impugnatura: circa 130 mm × 20,5 mm
Porta di ricarica: tipo C

Istruzioni per l'uso

1. Collegare il cavo dell'impugnatura tra l'unità principale e l'impugnatura.
2. Premere il pulsante di accensione per accendere. Ruotare la manopola per regolare la velocità desiderata.
3. Premere il pulsante direzionale per selezionare la direzione di rotazione preferita.



Levigare e lisciare per rimuovere i residui di gel e le macchie. | Lucidare le unghie dopo il taglio per una finitura più liscia e piatta. | Cura delle cuticole. | Lucidare e rifinire.

西班牙语
Lima de uñas



Pulsación larga para encender/apagar, pulsación corta para pausar.

Especificaciones del producto

Nombre del producto: Lima de uñas.
Número de modelo: GLX-019.
Potencia nominal: aprox. 1,7 W.
Voltaje de entrada nominal: 5 V CC.
Capacidad de la batería: 1600 mAh
Dimensiones de la unidad principal: aprox. 146 mm × 73 mm
Dimensiones del mango: aprox. 130 mm × 20,5 mm
Puerto de carga: tipo C

Instrucciones de uso

1. Conecte el cable del mango entre la unidad principal y el mango.
2. Pulse el botón de encendido para encenderlo. Gire el dial para ajustar la velocidad deseada.
3. Pulse el botón direccional para seleccionar la dirección de rotación preferida.



Lije y alise para eliminar los residuos de gel y las manchas. | Pule las uñas después de cortarlas para obtener un acabado más suave y uniforme. | Cuidado de las cutículas. | Pula y refina.

丹麦语
Neglefilpen



Tryk længe for at tænde/slukke, tryk kort for at pause

Produktspecifikationer

Produktnavn: Neglefilpen
Modelnummer: GLX-019
Nominel effekt: Ca. 1,7 W
Nominel indgangsspænding: DC5V
Batterikapacitet: 1600 mAh
Hoveddelens dimensioner: Ca. 146 mm × 73 mm
Håndtagets dimensioner: Ca. 130 mm × 20,5 mm
Opladningsport: Type-C

Brugsanvisning

1. Tilslut håndtagskabelet mellem hovedenheden og håndtaget.
2. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde. Drej drejeknappen for at indstille den ønskede hastighed.
3. Tryk på retningsknappen for at vælge den ønskede rotationsretning.



Slib og glat for at fjerne gelrester og pletter. | Poler neglene efter trimning for at opnå en glattere og mere jævn finish. | Neglebåndspleje. | Poler og finpuds.

捷克语
Pilník na nehty



Dlouhým stisknutím zapnete/vypnete, krátkým stisknutím pozastavíte

Specifikace produktu

Název produktu: Pilník na nehty
Číslo modelu: GLX-019
Jmenovitý výkon: přibližně 1,7 W
Jmenovité vstupní napětí: DC5V
Kapacita baterie: 1600 mAh
Rozměry hlavní jednotky: přibližně 146 mm × 73 mm
Rozměry rukojeti: přibližně 130 mm × 20,5 mm
Nabíjecí port: typ C

Návod k použití

1. Připojte kabel rukojeti mezi hlavní jednotkou a rukojetí.
2. Stisknutím tlačítka napájení zapněte zařízení. Otočením kolečka nastavte požadovanou rychlost.
3. Stisknutím směrového tlačítka vyberte preferovaný směr otáčení.



Brousit a vyhlazovat, aby se odstranily zbytky gelu a skvrny. | Po zaslíštění nehty vyleštěte, aby byly hladší a rovnější. | Péče o nehtovou kůžičku. | Leštit a zjemňovat.

瑞典语
Nagelfilpenna



Långt tryck för att slå på/stänga av, kort tryck för att pausa

Produktspecifikationer

Produktnamn: Nagelfilpenna
Modellnummer: GLX-019
Nominell effekt: Cirka 1,7 W
Nominell ingångsspänning: DC5V
Batterikapacitet: 1600 mAh
Huvudenhetens mått: ca 146 mm × 73 mm
Handtagets mått: ca 130 mm × 20,5 mm
Laddningsport: Typ C

Användningsinstruktioner

1. Anslut handtagskabeln mellan huvudenheten och handtaget.
2. Tryck på strömbrytaren för att slå på enheten. Vrid på ratten för att ställa in önskad hastighet.
3. Tryck på riktningsknappen för att välja önskad rotationsriktning.



Slipa och jämna ut för att ta bort gelrester och fläckar. | Polera naglarna efter trimning för en jämnare och slätare yta. | Nagelbandsvård. | Polera och förfina.

荷兰语
Nagelvijlpen



Lang indrukken om in/uit te schakelen, kort indrukken om te pauzeren

Productspecificaties

Productnaam: Nagelvijlpen
Modelnummer: GLX-019
Nominaal vermogen: ca. 1,7 W
Nominale ingangsspanning: DC5V
Batterijcapaciteit: 1600 mAh
Afmetingen hoofdunit: ca. 146 mm × 73 mm
Afmetingen handvat: ca. 130 mm × 20,5 mm
Oplaadpoort: Type-C

Gebruiksaanwijzing

1. Sluit de handgreepkabel aan tussen het hoofdapparaat en de handgreep.
2. Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen. Draai aan de knop om de gewenste snelheid in te stellen.
3. Druk op de richtingsknop om de gewenste draairichting te selecteren.



Slijp en polijst om gelresten en vlekken te verwijderen. | Polijst de nagels na het knippen voor een gladdere, vlekkere afwerking. | Nageliemverzorging. | Polijsten en verfijnen.

希腊语
Λίμα νυχιών



Πατήστε παρατεταμένα για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, πατήστε σύντομα για παύση

Προδιαγραφές προϊόντος

Όνομα προϊόντος: Λίμα νυχιών
Αριθμός μοντέλου: GLX-019
Ονομαστική ισχύς: Περίπου 1,7 W
Ονομαστική τάση εισόδου: DC5V
Χωρητικότητα μπαταρίας: 1600mAh
Διαστάσεις κύριας μονάδας: Περίπου 146mm × 73mm
Διαστάσεις λαβής: Περίπου 130mm × 20,5mm
Θύρα φόρτισης: Τύπου C

Οδηγίες χρήσης

1. Συνδέστε το καλώδιο της λαβής μεταξύ της κύριας μονάδας και της λαβής.
2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Περιστρέψτε τον επιλογέα για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ταχύτητα.
3. Πατήστε το κουμπί κατεύθυνσης για να επιλέξετε την επιθυμητή κατεύθυνση περιστροφής.



Λειάνετε και εξομαλύνετε για να αφαιρέσετε υπολείμματα τζελ και λεκέδες. | Γυαλίστε τα νύχια μετά το κόψιμό για ένα πιο ομαλό και επίπεδο φινίρισμα. | Φροντίδα επιδερμίδας. | Γυαλίστε και τελειοποιήστε.

波兰语
Pilnik do paznokci w formie długopisu



Długie naciśnięcie włącza/wyłącza urządzenie, krótkie naciśnięcie powoduje wstrzymanie pracy.

Specyfikacja produktu

Nazwa produktu: Pilnik do paznokci w formie długopisu
Numer modelu: GLX-019
Moc znamionowa: ok. 1,7 W
Znamionowe napięcie wejściowe: DC5V
Pojemność akumulatora: 1600 mAh
Wymiary urządzenia głównego: ok. 146 mm × 73 mm
Wymiary uchwytu: ok. 130 mm × 20,5 mm
Port ładowania: typu C

Instrukcja obsługi

1. Podłącz kabel uchwytu między urządzeniem głównym a uchwytem.
2. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie. Obróć pokrętło, aby ustawić żądaną prędkość.
3. Naciśnij przycisk kierunkowy, aby wybrać preferowany kierunek obrotów.



Szlifuj i wygładzaj, aby usunąć pozostałości żelu i plamy. | Po przycięciu paznokci wypolerują je, aby uzyskać gładkie i równe wykończenie. | Pielęgnacja skórek. | Poleruj i wygładzaj.

匈牙利语
Körömreszelő toll



Hosszan nyomva tartva be-/kikapcsolható, rövid nyomással szüneteltethető

Termékadatok

Termék neve: Körömreszelő toll
Modellszám: GLX-019
Névleges teljesítmény: kb. 1,7 W
Névleges bemeneti feszültség: DC5V
Akkumulátor kapacitása: 1600 mAh
Főegység méretei: kb. 146 mm × 73 mm
Fogantyú méretei: kb. 130 mm × 20,5 mm
Töltőcsatlakozó: Type-C

Használati utasítás

1. Csatlakoztassa a fogantyú kábelét a főegységhez és a fogantyúhoz.
2. Nyomja meg a bekapcsoló gombot a bekapcsoláshoz. Forgassa el a tárcsát a kívánt sebesség beállításához.
3. Nyomja meg az iránygombot a kívánt forgásirány kiválasztásához.



Csiszolja és simítsa el a gélmaradványokat és foltokat. | A vágás után csiszolja meg a körmöket a simább, egyenletesebb felület érdekében. | Körömápolás | Csiszolja és finomítsa

葡萄牙语
Lixa de unhas em forma de caneta

Pressione longamente para ligar/desligar, pressione brevemente para pausar

Especificações do produto

Nome do produto: Lixa de unhas em forma de caneta
Número do modelo: GLX-019
Potência nominal: Aprox. 1,7 W
Tensão nominal de entrada: DC5V
Capacidade da bateria: 1600 mAh
Dimensões da unidade principal: Aprox. 146 mm × 73 mm
Dimensões da pega: Aprox. 130 mm × 20,5 mm
Porta de carregamento: Tipo C

Instruções de utilização

1. Ligue o cabo da pega entre a unidade principal e a pega.
2. Pressione o botão de alimentação para ligar. Rode o botão para ajustar a velocidade desejada.
3. Pressione o botão direcional para selecionar a direção de rotação preferida.



Lixe e alise para remover resíduos de gel e manchas. | Polir as unhas após aparar para um acabamento mais suave e uniforme. | Cuidados com as cutículas. | Polir e refinar.

保加利亚语
Пила за нокти


Дълго натискане за включване/изключване, кратко натискане за пауза

Спецификации на продукта

Име на продукта: Пила за нокти
Модел: GLX-019
Номинална мощност: Приблизително 1,7 W
Номинално входно напрежение: DC5V
Капацитет на батерията: 1600 mAh
Размери на основното устройство: приблизително 146 mm × 73 mm
Размери на дръжката: приблизително 130 mm × 20,5 mm
Порт за зареждане: Type-C

Инструкции за употреба

1. Свържете кабела на дръжката между основното устройство и дръжката.
2. Натиснете бутона за включване, за да включите устройството. Завъртете копчето, за да настроите желаната скорост.
3. Натиснете бутона за посока, за да изберете предпочитаната посока на въртене.



Шлифовайте и изгладете, за да премахнете остатъците от гел и петната. | Полирайте ноктите след подстригване, за да постигнете по-гладка и равна повърхност.

克罗地亚语
Olovka za turpiju za nokte

Dugo pritiskanje za uključivanje/isključivanje, kratko pritiskanje za pauzu

Specifikacije proizvoda

Naziv proizvoda: Olovka za turpiju za nokte
Broj modela: GLX-019
Nominirana snaga: Otprilike 1,7 W
Nominirani ulazni napon: DC 5 V
Kapacitet baterije: 1600 mAh
Dimenzije glavne jedinice: Otprilike 146 mm × 73 mm
Dimenzije ručke: Otprilike 130 mm × 20,5 mm
Priključak za punjenje: Type-C

Upute za uporabu

1. Spojite kabel ručke između glavne jedinice i ručke.
2. Pritisnite gumb za uključivanje. Okrenite kotačić za podešavanje željene brzine.
3. Pritisnite gumb za smjer kretanja kako biste odabrali željeni smjer rotacije.



Brusite i zaglađite za uklanjanje ostataka gela i mrlja | Matirajte nokte nakon rezanja za glađi, ravniji završetak | Njega zanoktica | Polirajte i usavršite

爱沙尼亚语
Küüneviil

Pikk vajutus sisse-/väljalülitamiseks, lühike vajutus pausi tegemiseks

Toote spetsifikatsioonid

Toote nimi: Küüneviil
Mudel: GLX-019
Nimivõimsus: umbes 1,7 W
Nimisisendpinge: DC5V
Aku maht: 1600 mAh
Põhiseadme mõõtmed: umbes 146 mm × 73 mm
Käepideme mõõtmed: umbes 130 mm × 20,5 mm
Laadimisport: Type-C

Kasutusjuhend

1. Ühendage käepideme kaabel põhiseadme ja käepideme vahel.
2. Lülitage seade sisse toitenupule vajutades. Reguleerige soovitud kiirust, keerates nuppu.
3. Valige soovitud pöörlemissuund suunanupule vajutades.



Lihvige ja siluge, et eemaldada geeli jäägid ja plekid. | Pärast küünte lõikamist poleerige neid, et saada silediam ja ühtlasem tulemus. | Küünenaha hooldus. | Lakige ja viimistlege.

芬兰语
Kynsiviilakynä

Pitkä painallus käynnistää/sammuttaa, lyhyt painallus keskeyttää

Tuotteen tekniset tiedot

Tuotenimi: Kynsiviilakynä
Mallinumero: GLX-019
Nimellisteho: Noin 1,7 W
Nimellisjännite: DC5V
Akun kapasiteetti: 1600 mAh
Pääyksikön mitat: noin 146 mm × 73 mm
Kahvan mitat: noin 130 mm × 20,5 mm
Latausportti: Type-C

Käyttöohjeet

1. Liitä kahvan kaapeli pääyksikön ja kahvan väliille.
2. Kytke virta painamalla virtapainiketta. Säädä haluttu nopeus kääntämällä valitsinta.
3. Valitse haluamasi pyörimissuunta painamalla suuntapainiketta.



Hio ja tasoita geelijäämät ja tahrat pois. | Kiillota kynnet leikkaamisen jälkeen, jotta ne ovat sileämmät ja tasaisemmat. | Kynsinauhojen hoito. | Kiillota ja viimeistele.

拉脱维亚语
Nagu vīle pildspalva

Ilgi nospiediet, lai ieslēgtu/izslēgtu, īsi nospiediet, lai apturētu

Produkta specifikācijas

Produkta nosaukums: Nagu vīle pildspalva
Modeļa numurs: GLX-019
Nominālā jauda: aptuveni 1,7 W
Nominālais ieejas spriegums: DC5V
Akumulatora jauda: 1600 mAh
Galvenās vienības izmēri: aptuveni 146 mm × 73 mm
Roktura izmēri: aptuveni 130 mm × 20,5 mm
Uzlādes ports: Type-C

Lietošanas instrukcijas

1. Savienojiet roktura kabeli starp galveno vienību un rokturi.
2. Nospiediet ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci. Pagrieziet pogu, lai iestatītu vēlamo ātrumu.
3. Nospiediet virziena pogu, lai izvēlētos vēlamo rotācijas virzienu.



Slīpējiet un izlīdziniet, lai nonemtu gēla paliekas un traipus. | Pēc nagu apgriešanas pulējiet nagus, lai iegūtu gludāku un līdzenāku virsmu. | Kutikulu kopšana. | Pulējiet un izlīdziniet.

立陶宛语
Nagų failas



Ilgai paspauskite, kad įjungtumėte / išjungtumėte, trumpai paspauskite, kad sustabdytumėte

Produkto specifikacijos

Produkto pavadinimas: Nagų failas
Modelio numeris: GLX-019
Nominali galia: aptikriai 1,7 W
Nominali įėjimo įtampa: DC5V
Baterijos talpa: 1600 mAh
Pagrindinio įrenginio matmenys: aptikriai 146 mm × 73 mm
Rankenos matmenys: aptikriai 130 mm × 20,5 mm
Įkrovimo jungtis: C tipo

Naudojimo instrukcijos

1. Prijunkite rankenos laidą tarp pagrindinio įrenginio ir rankenos.
2. Įjunkite maitinimo mygtuką. Pasukite skaičių ratuką, kad nustatytumėte norimą greitį.
3. Paspaudę krypties mygtuką, pasirinkite pageidaujamą sukimosi kryptį.



Šlifuokite ir gludinkite, kad pašalintumėte gelio likučius ir dėmes. | Po nagų kirpimo poliruokite nagus, kad jie būtų gludesni ir lygūs. | Odelių priežiūra | Poliruokite ir šlifuokite.

罗马尼亚语
Pix pentru unghii



Apăsați lung pentru pornire/oprire, apăsați scurt pentru pauză.

Specificații produs

Denumire produs: Pix pentru unghii
Număr model: GLX-019
Putere nominală: aprox. 1,7 W
Tensiune nominală de intrare: DC5V
Capacitate baterie: 1600 mAh
Dimensiuni unitate principală: aprox. 146 mm × 73 mm
Dimensiuni mâner: aprox. 130 mm × 20,5 mm
Port de încărcare: tip C

Instrucțiuni de utilizare

1. Conectați cablul mânerului între unitatea principală și mâner.
2. Apăsați butonul de pornire pentru a porni aparatul. Rotiți butonul pentru a regla viteza dorită.
3. Apăsați butonul direcțional pentru a selecta direcția de rotație preferată.



Șlefuiți și netezți pentru a îndepărta reziduurile de gel și petele. | Lustruiți unghiile după tăiere pentru un finisaj mai neted și mai uniform. | Îngrijirea cuticulelor. | Lustruiți și rafinați.

斯洛伐克语
Pilník na nechty

Dlhé stlačenie na zapnutie/vypnutie, krátke stlačenie na pozastavenie

Špecifikácie produktu

Názov produktu: Pilník na nechty
Číslo modelu: GLX-019
Menovitý výkon: približne 1,7 W
Menovité vstupné napätie: DC5V
Kapacita batérie: 1600 mAh
Rozmery hlavnej jednotky: približne 146 mm × 73 mm
Rozmery rukoväte: približne 130 mm × 20,5 mm
Nabíjací port: typ C

Návod na použitie

1. Pripojte kábel rukoväte medzi hlavnú jednotku a rukoväť.
2. Stlačte tlačidlo napájania, aby ste zariadenie zapli. Otočením otočného gombíka nastavte požadovanú rýchlosť.
3. Stlačením smerového tlačidla vyberte preferovaný smer otáčania.

Brúste a vyhlaďte, aby ste odstránili zvyšky gélu a škvrny. | Po ostrihaní nechty vyleštite, aby boli hladšie a rovnejšie. | Starostlivosť o kožtičku. | Lakujte a vylepšujte.

斯洛文尼亚语
Pilica za nohte

Dolgi pritisk za vklop/izklop, kratek pritisk za pavzo

Tehnične specifikacije izdelka

Ime izdelka: Pilica za nohte
Številka modela: GLX-019
Nazivna moč: približno 1,7 W
Nazivna vhodna napetost: DC5V
Zmogljivost baterije: 1600 mAh
Dimenzije glavne enote: približno 146 mm × 73 mm
Dimenzije ročaja: približno 130 mm × 20,5 mm
Vtičnica za polnjenje: tip C

Navodila za uporabo

1. Priključite kabel ročaja med glavno enoto in ročajem.
2. Za vklop pritisnite gumb za vklop. Z vrtenjem gumba nastavite želeno hitrost.
3. S pritiskom na smerni gumb izberite želeno smer vrtenja.

Brušite in glajte, da odstranite ostanke gela in madeže. | Po obrezovanju nohtov jih poliraje, da bodo gladki in ravni. | Nega za nohtno kožico. | Lakirajte in izpopolnite.

挪威语
Neglefilpen

Trykk lenge for å slå på/av, trykk kort for å pause

Produktspesifikasjoner

Produktnavn: Neglefilpen
Modellnummer: GLX-019
Nominell effekt: Ca. 1,7 W
Nominell inngangsspenning: DC5V
Batterikapasitet: 1600 mAh
Dimensjoner på hovedenhet: Ca. 146 mm × 73 mm
Dimensjoner på håndtak: Ca. 130 mm × 20,5 mm
Ladeport: Type-C

Bruksanvisning

1. Koble håndtakskabelen mellom hovedenheten og håndtaket.
2. Trykk på strømknappen for å slå på. Drei på dreieknappen for å justere til ønsket hastighet.
3. Trykk på retningsknappen for å velge ønsket rotasjonsretning.

Slip og glatt for å fjerne gelrester og flekker. | Poler neglene etter trimming for en jevnere og flatere finish. | Neglebåndspleie. | Poler og finpuss.

冰岛语
Nágalímólu

Langt þrýsting til að kveikja/slökkva, stuttur þrýsting til að stöðva tímabundið

Vörueiginleikar

Vörunafn: Nágalímóla
Gerðarnúmer: GLX-019
Nöfnunarafl: Um það bil 1,7W
Nöfnunarinnspennsla: DC5V
Rafhlöðugeta: 1600mAh
Stærð aðaleiningar: Um það bil 146 mm × 73 mm
Stærð handfangs: Um það bil 130 mm × 20,5 mm
Hleðslutengi: Type-C

Notkunarleiðbeiningar

1. Tengdu handfangssnúruna milli aðaleiningarinnar og handfangsins.
2. Ýttu á affrofa hnappinn til að kveikja á tækinu. Snúðu hjólinu til að stilla á þá hraða sem þú vilt.
3. Ýttu á stefnuhnappinn til að velja æskilega snúningsstefnu.

Slípuðu og sléttaðu til að fjarlægja leifar af geli og blettí | Pússaðu neglurnar eftir klippingu til að fá sléttari og jafnari áferð | Húðflöguhirðing | Pússaðu og finpússaðu