Nouveau manuel d'utilisation de la radio DP-666 TEF6686

Informations sur le produit

Modèle : DP-666 TEF6686

Nom du produit : Radio FM AM LW MW SW à ondes courtes haute sensibilité ESP32 RDS Radio

Écran : LCD IPS de 2,8 pouces

Informations de sécurité

AVERTISSEMENT : - Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.Conservez ce manuel. pour référence future.Ne pas exposer l'appareil à l'eau ou à l'humidité.- Utilisez uniquement le Adaptateur d'alimentation recommandé (5V/2A).Ne démontez pas et ne modifiez pas le produit.- Tenir hors de portée des enfants de moins de 3 ans en raison de la présence de petites pièces.Évitez les périodes prolongées. exposition à des volumes sonores élevés pour éviter les dommages auditifs.

Caractéristiques du produit

- Couverture complète de la bande : FM, AM, LW, MW, SW
- Réception à haute sensibilité
- Processeur ESP32 pour des performances stables
- Fonctionnalité RDS (Radio Data System)
- Écran LCD IPS de 2,8 pouces
- Réglage numérique avec contrôle précis de la fréquence
- Prise en charge de plusieurs langues

Contenu du paquet

- DP-666 TEF6686 RadioX 1
- Adaptateur d'alimentation X 1
- Antenne télescopique × 1
- Manuel d'utilisation × 1
- Câble de chargement USB × 1

Schéma du produit

[Veuillez insérer l'image du produit ici – elle doit correspondre à l'image réelle du produit utilisée dans les ventes]

annonce

1.Bouton d'alimentation

2.Bouton de réglage du volume

3.Bouton de réglage de la fréquence

4.Connecteur d'antenne

5.Port de chargement USB

6.Sortie audio 3,5 mm

7.Écran d'affichage

8.Boutons de fonction

Mode d'emploi

Configuration initiale

1. Connectez l'antenne télescopique au port d'antenne.

2.Connectez l'adaptateur d'alimentation au port de charge USB.

3.Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil.

Fonctionnement de base

1.Marche/Arrêt : Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes

2.Contrôle du volume : Tournez le bouton de volume dans le sens horaire pour augmenter le volume, dans le sens inverse pour le diminuer.

sens horaire pour diminuer

3.Réglage de la fréquence : Tournez le bouton de réglage pour sélectionner la fréquence souhaitée.

4.1 Sélection de la bande : Appuyez sur le bouton de sélection de bande pour passer de FM à AM à LW.

MW, SW

Fonctionnalités avancées

- Fonction RDS : Affiche automatiquement les informations sur les stations lorsqu'elles sont disponibles.
- Canaux de mémoire : Appuyez et maintenez enfoncé un bouton numérique pour enregistrer la station actuelle.
- Réveil : Réglage via les options du menu (si disponible)

Limitations d'utilisation

Limitations environnementales

- Température de fonctionnement : 0°C jusqu'à 40°CC
- Température de stockage : -20°CC à 60C
- Humidité relative : 20 % à 80 % (sans condensation)

Limitations techniques

- La qualité de la réception peut varier en fonction de l'emplacement et du positionnement de l'antenne.
- La réception des ondes courtes est affectée par les conditions atmosphériques.
- La fonctionnalité RDS nécessite des signaux de diffusion compatibles RDS.

Entretien et soins

Nettoyage

- Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'écran et le boîtier.
- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou de solvants.
- Gardez l'appareil à l'abri de la poussière et des débris.

Stockage

- Conserver dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Retirez les piles si vous les stockez pendant de longues périodes.
- Éloignez-vous des champs magnétiques et des fortes interférences électriques.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Pas d'alimentation électrique	Problème de connexion électrique	Vérifiez l'adaptateur d'alimentation et les connexions
Mauvaise réception	Position de l'antenne	Ajuster l'antenne position et longueur
Pas de son	Réglage du volume	Vérifier le niveau de volume et fonction de mise en sourdine
Problèmes d'affichage	Paramètres d'écran	Réinitialiser les paramètres d'affichage ou redémarrer l'appareil

Spécifications techniques

Gamme de fréquences : - FM : 87,5-108 MHz - AM : 520-1710 kHz

- LW : 150-450 kHz - MW : 520-1710 kHz - SW : 1,7-30 MHz

Alimentation : 5V DC, 2A Écran : LCD IPS de 2,8 pouces Dimensions : [Insérer dimensions] Poids : [Insérer le poids]

Informations sur la garantie

Ce produit est assorti d'une garantie limitée de [X] ans contre les défauts de fabrication.

La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise utilisation, de modifications non autorisées ou de...

Usure normale.

Service client

Pour le support technique ou les réclamations de garantie, veuillez contacter : - Service client par courriel : [Insérer l'adresse e-mail] - Téléphone d'assistance : [Insérer le numéro de téléphone] - Site Web : [Insérer le site Web]

URL

Conformité réglementaire

Ce produit est conforme aux directives européennes pertinentes, notamment : - Équipements radioélectriques

Directive (RED) 2014/53/UE - Compatibilité électromagnétique (CEM) Directive 2014/30/

Directive européenne sur la basse tension (LVD) 2014/35/UE

Marquage CE : Ce produit porte le marquage CE indiquant sa conformité aux normes de l'UE.

législation.

Avis environnemental

Protection de l'environnement : - Ce produit contient des composants électroniques -

Éliminer correctement conformément aux réglementations locales en matière de déchets électroniques - Ne pas jeter avec

déchets ménagers

Révision du document : V1.0

Date : [Insérer la date]

Langue : Anglais